EKOL
FIRAT COMPACT

SEMI AUTOMATIC BLANK PISTOL

SPECIFICATIONS

• *SINGLE AND DOUBLE ACTION*	
• *SLIDE CATCH*	
• *CAPACITY*	*15+1*
• *TOTAL LENGTH*	*185 mm*
• *HEIGTH*	*137 mm*
• *MAXIMUM THICKNESS*	*35 mm*
• *WEIGHT W/O AMMUNITION*	*1050 gr*
• *CALIBRE*	*9 mm*
• *PARTS*	*39*

BEDIENUNGSANLEITUNG

Zum Laden:
1 Nehmen Sie die Schubverriegelung des Magazins drückend heraus
2 Kontrollieren Sie, ob der Geschosslager (Pistolenlauf) voll ist oder nicht?
3 Legen Sie das Magazin ladend ins Gehäuse ein.

Bereitstellen zum Schießen:
Ziehen Sie den Mechanismus zurück und lassen Sie los. Dieser Vorgang wird für das Schieben des Geschosses in den Ladekasten gemacht.

Zum Abfeuern:
1 Ziehen Sie den Abzug zum Abfeuern. Der Mechanismus kommt als automatisch zurück, die abgefeuerte Leergeschosshülse wird herausgenommen und die Vollgeschosshülse wird wieder in den Ladekasten geschoben. Nachdem die letzte Patrone abgefeuert wird wird der Mechanismus zurückbleiben.
2 Laden Sie das Leermagazin wieder, um weiter abzufeuern. Schieben Sie den zurückgebliebenen Mechanismus nach vorigem Schießen nach vorne und machen Sie die gleichen Vorgänge wieder, das Geschoss in Ladekasten einzulegen.

Zum Entladen:
1 Bringen Sie die Pistole in die Sicherungsstelle.
2 Nehmen Sie das Vollmagazin heraus.
3 Ziehen den Mechanismus zurück, um das Geschoss in der Geschosshülse zu entlader
4 Lassen Sie den Griffstück los, nachdem das Geschoss im Lager hinausgeworfen wird.

Zum Zerlegen:
1 Nehmen Sie das Magazin aus seinem Gehäuse heraus.
2 Ziehen Sie den Mechanismus zurück.
3 Drehen Sie den Federanschlagsknopf, der die Mechanismusfeder hält, und nehmen Sie ihn heraus.
4 Die Mechanismusfeder wird los.
5 Ziehen Sie den Mechanismus nach hinten und nach oben und nehmen Sie komplett heraus.
6 Nehmen Sie die Mechanismusfeder heraus.
7 Trennen Sie die Mechanismusfeder von ihrem Halter.

Zum Montieren:
Machen Sie die gleichen Vorgänge als umgekehrt wieder.

Achten Sie darauf:
1 Halten Sie die Pistole von den Kindern fern.
2 Kontrollieren Sie, ob die Pistole leer ist oder nicht, als Sie sie in Ihre Hand nehmen.
3 Halten Sie die Pistole von den Menschen in ausreichender Maße fern, während Sie die Pistole abfeuern, und feuern Sie gegen den anderen Mensch nicht ab. Ziehen Sie den Abzug nicht vergeblich, damit Sie sie gut aufbewahren können.
4 Empfehlen wir, die Pistole sauber zu halten und nach Schießen zu schmieren, damit Sie sie am besten aufbewahren können.
5 Wird die Maßnahmen getroffen, damit unsere alle Modelle nicht in die Wirklichkeit umgewandelt werden können.
ACHTUNG: Sie dürfen nicht die Pistole in die Wirklichkeit umwandeln. (nicht nachahmen)
6 Unsere Firma übernimmt keine Verantwortlichkeit wegen der ungeeigneten Verwendung von blinden Schusspistolen, die von unserer Firma hergestellt wurden.