



NACH EINIGEN PUMPVORGÄNGEN  
KANN SICH KONDENSWASSER IN  
DEM PUMPEN-ZYLINDER (B) ANSAM-  
MELN.

**DIES IST NORMAL UND KEIN DEFEKT.**

SCHRAUBEN SIE VON ZEIT ZU ZEIT  
GRIFFSTÜCK (A) AB UND ENTFERNEN  
SIE DAS ÖL-WASSER-GEMISCH AUS  
DEM ZYLINDER.

DIE PUMPE FUNKTIONIERT JETZT  
WIEDER IN VOLLEM UMFANG.

